



注意事項


燈具安裝請詳細閱讀以下重要事項：

1. 燈具安裝·維護前·必須切斷電源·以防觸電！
2. 為確保安全·請委託有經驗的電氣專業人員負責安裝維修及保養。
3. 如燈具發生異常現象·請迅速切斷電源·並請專業人員進行處理。
4. 輸入電壓DC12V/24V(依燈具實際電壓搭配驅動)。




1.

本產品僅供於室內使用。




1. 斷開電源·將軌道電源頭裝入軌道並用螺絲刀順時針鎖緊·再將尾塞裝入軌道尾端。

2.




A

扭力:
3-3.5kgf.cm




B




2. 取下電源頭上蓋將外部低壓電源線連接上電源頭·再將電源頭蓋子裝回·將軌道用零件包螺絲選擇合適工具將螺絲與軌道鎖緊在天花板上。

3.



OK



3. 完成安裝。