


安裝說明書

型號: OGA-612A-24V



湯石照明科技股份有限公司

新北市樹林區博愛街236號4樓

02-86857855 sales@tons.com.tw
www.tonslight.com

安全須知

請仔細閱讀本須知，並保存此說明書以備參考。

1. 本產品可供室外使用。
2. 不可覆蓋隔熱材料在燈具表面。
3. 使用本產品時，請留意產品上所標示的電壓及電流額定參數。
(超過負載，將會導致火災、人身傷害及產品損毀)
4. 請使用合適的電源線，必須超過本產品所標示的電壓與電流額定值。
5. 安裝本產品時，請先熟讀本說明書並由專業的技術人員安裝。
(不遵循說明書的操作指示，可能會導致火災、人身傷害、產品損毀。)
6. 在任何操作過程中，請先確定關掉電源後，再進行操作。
7. 請勿自行修護本產品；不當的拆移，可能會導致觸電或其他不良的後果。
8. 若需更換零件，請確定使用的是製造廠商所指定的替換零件。
9. LED模組不可更換。
10. 燈具不含驅動部分，禁止直接輸入高壓電。

安裝步驟

1. 斷開電源，將燈具本體從外筒中取出。
2. 先在槽內預放用於穿線的圓筒，再將燈具外筒放入適當孔位，然後蓋上頂蓋。
3. 將燈具外筒用水泥固定埋好，然後取下頂蓋。
4. 將燈具電線放入線槽，然後將燈具放入外筒中裝好並將燈具接上適宜的驅動器。
5. 用水泥將裝有電線的線槽埋好。
6. 完成安裝，打開電源。

