

注意事項

燈具安裝請詳細閱讀以下重要事項:

- 燈具安裝，維護前，必須切斷電源，以防觸電!
- 為確保安全，請委託有經驗的電氣專業人員負責安裝維修及保養燈具。
- 如燈具發生異常現象，請迅速切斷電源，並請專業人員進行處理。

1.

1. 斷開電源，將壁盒後座從燈具上取出。

2.

2. 按圖示尺寸，將底座安裝在安裝面上。

3.

L(棕線) ⊕(綠黃線)
N(藍線)

AC 100-240V

注：為確保燈具在使用過程中避免安全隱患發生，請準備IP值外殼或相關連接器將燈具外部電纜線連接到電源。
注：為了達到要求的IP，燈具的輸入電纜必須為 H05RN-F 3x1.0mm²。

注意：線材裁剪時不可超過虹吸頭。

3. 將燈具出線連接外部電源。

4.

扭力：
8-8.5kgf.cm

4. 將燈具按步驟裝好。

5.

5. 完成安裝，打開電源。

1. 2. 3. 4.

扭力：
8-8.5kgf.cm